



Rev. 20210720



KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ KÄYTTÖOHJEESTA TYNNYRITARRAIN

TYNTAR1000





VALMISTAJAN KÄYTTÖOHJEET JA TÄRKEÄT TURVALLISUUSTIEDOT

Käyttäjän tulee lukea ymmärtäen nämä ohjeet ja varoitukset ennen tuotteen käyttöä.

REMA DG10 -tynnyritarraimen avulla voi kiinnittää nostolaitteeseen 205-litran (44 imperial-gallonaa, 55 US-gallonaa) muovi- tai terästynnyrin, jonka päällinen halkaisija on 585 mm. Tarraimen toimintaperiaate edellyttää, että tynnyrin yläosassa on rakenteellisesti vahva huuli/reunus, jotta tynnyri kytkeytyy REMA DG10 -tynnyritarraimen kiinnitysmekanismiin ja kantaa tynnyrin painon ja sen sisällön. REMA DG10 -tynnyritarraim ei ole suunniteltu tai tarkoitettu muuhun käyttöön, eikä sitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

REMA DG10 -tynnyritarraimen työkuormaraja (WLL) on 1 tonni. Älä koskaan ylitä tynnyritarraimen tai käytettyjen nostovälineiden WLL-arvoa. Tiedä aina nostamasi kuorman paino. Raskaiden kuormien nostaminen ja siirtäminen voi olla vaarallista. Pysy aina valppaana ja seuraa mitä olet tekemässä. Varo vaaroja ja vältä niitä. Käyttöohjeiden ja varoitusten laiminlyönti voi johtaa loukkaantumiseen tai kuolemaan.



ENNEN KÄYTTÖÄ

- TARKISTA REMA DG10 -tynnyritarraim ja kaikki nostolaitteet kulumisen, halkeilun, vaurioiden tai vääristymien varalta.
- Tarkista, etteivät mutterit, pultit ja kiinnikkeet ole löysällä tai vaurioituneet. ÄLÄ käytä, jos jokin osa on vaurioitunut tai löysä.
- TARKISTA, että jokainen nostettava tynnyri (mukaan lukien ylähuuli/reunus) on hyvässä kunnossa, ja että se on riittävän vahva kestäämään nostettavaa painoa. ÄLÄ nosta tynnyriä, jos se on ruostunut, vääristynyt tai vahingoittunut. Suorita koenosto ottamalla tynnyrin paino varovasti kuormitukseen ennen nostamista varmistaaksesi, että liitännät ovat riittävät ja tynnyri vahva.
- Käytä AINOASTAAN hyväksytyjä nostovälineitä ja hyväksytyä turvasalvallista koukkua.
- Nosta kuormaa kiinnittämällä nostovälineet vain REMA DG10 -tynnyritarraimen keskellä olevaan nostosilmukkaan.
- VARMISTA, että nostovälineidesi työkuormaraja (WLL) on suurempi kuin nostamasi kuorma, tai nostolaitteesi saattaa pettää ja pudottaa tynnyrin aiheuttaen vahinkoja, loukkaantumisia tai kuoleman.
- Tiedä AINA nostamasi kuorman paino. REMA DG10 -tynnyritarraimen WLL-arvo on 1 tonni.
- ÄLÄ KOSKAAN ylitä REMA DG10 -tynnyritarraimen tai muiden käytettyjen nostolaitteiden työkuormarajaa.



- Noudata AINA valmistajan ohjeita turvallisista työskentelymenetelmistä käsitellessäsi syttyviä tai vaarallisia aineita sisältäviä tynnyreitä. Sisältö voi aiheuttaa henkilö- tai ympäristövahinkoja läikkyessään.
 - VARMISTA, että kaikki REMA DG10 -tynnyritarrainta käyttävät henkilöt ymmärtävät nämä ohjeet, että heidät on koulutettu turvalliseen nosto- ja materiaalinkäsittelymenettelyyn ja että heillä on asianmukaiset henkilökohtaiset suojavarusteet.
 - VARMISTA, että työskentelyalueesi on turvallinen eikä siinä ole sähkölinjoja tai muita esteitä tai vaaroja.
 - ÄLÄ KOSKAAN nosta tai siirrä kuormia väsyneenä, hajamielisenä tai alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena, mikä voi heikentää keskittymistä tai hallintaa.
 - VARMISTA, että kaikki kolme vartta ovat kunnolla kiinni tynnyrin ylähuulen alla ennen nostamista (katso seuraava sivu).
 - ÄLÄ KOSKAAN irrota REMA DG10 -tynnyritarrainta sen ollessa kuormitettuna, tai jos tynnyri on epävakaassa asennossa.
 - VÄLTÄ kaikkien nostolaitteiden iskuja ja nykimistä, mukaan lukien REMA DG10 -tynnyritarrain. Nosta kuormia sujuvasti ja hallitusti. Ota nostoketjusta "löysät pois" varovasti.
 - ÄLÄ KOSKAAN anna nostokoukun turvasalvan kantaa kuormaa.
 - ÄLÄ aseta sormia tai mitään ruumiinosaa tynnyrin ja REMA DG10 -tynnyritarraimen väliin tai tynnyritarraimen liikkuvien osien väliin, koska seurauksena voi olla vakavia vammoja.
-
- ÄLÄ KOSKAAN seiso tai kävele tai anna kenenkään muun seistä tai kävellä nostetun tynnyrin alla tai tynnyrin ja minkä tahansa lähellä olevan esineen välissä. Jos tynnyri putoaa tai heilahtaa, saatat loukkaantua vakavasti tai kuolla.
 - Seiso AINA turvaetäisyyden päässä tynnyristä, kun sitä nostetaan, ja pidä kaikki ihmiset turvallisella etäisyydellä nostotoiminnosta laitteen minkään heilahdusalueen ulkopuolella.
 - ÄLÄ KOSKAAN jätä ripustettua kuormaa valvomatta. Se voi pudota ja vahingoittaa jotakuta.
 - ÄLÄ KOSKAAN anna suorittaa nostoa, jossa kuorma ylittäisi henkilön.
 - ÄLÄ KOSKAAN anna tynnyrin heilua tavalla, joka voi olla vaarallista nostettaessa.
 - ÄLÄ KOSKAAN nosta ihmisiä REMA DG10 -tynnyritarraimella. Sitä ei ole tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

ÄLÄ PURA TUOTETTA: Tuotetakuu mitätöityy, jos ostaja tai käyttäjä purkaa tai kokoaa uudelleen REMA DG10 -tynnyritarraimen. Vastuuta ei voida ottaa, jos alkuperäistä kokoonpanoa ja osia muutetaan millään tavalla.

REMA DG10 -tynnyritarraimen mihinkään osaan EI SAA SUORITTAA HITSAUSTA.

Käytä AINA jalkasuojaimia. Tynnyreitä nostettaessa ja käsiteltäessä sekä REMA DG10 -tynnyritarrainta käytettäessä on käytettävä hyväksytyjä teräspinoitettuja turvakenkiä.



REMA

REMA DG10 -tynnyritarraimen lukitseminen tynnyriin

Tartu keskellä olevasta nostosilmukasta toisella kädellä ja nosta nivelvarsi toisella kädellä ylöspäin. Huomaa, että nivelvarrtta on nostettava vain hieman.



REMA

Aseta REMA DG10 -tynnyritarraimen tynnyrin yläosaan ja kahden kiinteän varren koukut tynnyrin ylähuulen alle.

Vedä REMA DG10 -tynnyritarraimen keskellä olevaa nostosilmukkaa tynnyrin poikki nivelvarren suuntaan puristaen kumisilmukkaa, kunnes nivelvarsi voidaan työntää alaspäin niin, että se tarttuu myös tynnyrin yläreunan alle.

Varmista, että kumisilmukka on sijoitettu kuvan osoittamalla tavalla.

Tämä onnistuu helpoiten, jos seisot tynnyrin samalla puolella kuin nivelvarsi.



REMA

Varmista ennen nostoa, että kaikki kolme vartta (niiden koukut) ovat kunnollisesti kiinnittyneet tynnyrin reunuksen alle.

Nosta kuorma kiinnittämällä nostoapuväline vain keskellä olevaan nostosilmukkaan.

REMA DG10 -tynnyritarraimen irrottaminen tynnyristä

Tynnyritarraimen voidaan poistaa vain, kun se ei ole kuormitettu.

Vedä REMA DG10 -tynnyritarraimen keskiosaa kohti nivelvarrtta (kumisilmukka puristuu), kunnes nivelvarren koukku voidaan vapauttaa tynnyrin huulen alta.

Nosta nivelvarrtta ylöspäin, jonka jälkeen tynnyritarraimen voidaan poistaa paikaltaan.



REMA

Jos tarvitset lisätietoja tämän laitteen käytöstä, ota yhteyttä suoraan + 31 (0) 43 3631 777, info@rema.eu